



JAXON® NIGHT STAR

AJ-LAR122

180LM, MAX-6H



Kraj pochodzenia – Chiny
Producent: Jaxon Sp. z o. o.
Skórzewo, ul. Malwowa 160
60-185 Poznań Poland

www.jaxon.pl
Kraj pochodzenia – Chiny
Made in China

- 1 - Główna biała dioda LED
- 2 - Boczne diody LED - czerwone
- 3 - Włącznik/Przełącznik trybów pracy

- 1 - Main LED white light
- 2 - Side LED - red
- 3 - Switch On/Off/Mode

- 1 - Weiße Haupt-LED
- 2 - Seitliche LEDs - rot
- 3 - Ein/Aus-Schalter für Betriebsarten

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krótkie naciśnięcie przycisku **3** włącza białą diodę **1** w trybie Wysokim. Kolejne krótkie naciśnięcia przełączają diodę **1** w tryby: Średni i Niski. Następne krótkie naciśnięcie wyłącza latarkę.

Długie naciśnięcie przycisku **3** włącza boczne diody czerwone **2** w trybie ciągłym. Ponowne krótkie naciśnięcie przełącza je w tryb stroboskopowy. Kolejne naciśnięcie wyłącza obie diody czerwone.

WYMIANA BATERII

Zasilanie - 3 baterie AAA 1,5V - brak w zestawie. Zwolnienie zatrzasku pokrywy spowoduje otwarcie pokrywy. Włóż baterie zwracając uwagę na poprawne podłączenie biegunów (+/-), następnie zatrzasknij pokrywę.

OPERATION MANUAL

Short press switch **3** to On white LED **1** in high mode. Subsequent short presses switch LED **1** to medium and low mode. Another short press turns the lamp off.

Long press switch **3** to on the side red LED **2** in continuous mode. Press again to put them into strobe mode. Another press switches both red LED off.

REPLACING OF BATTERY

Powered by 3 x AAA 1,5V batteries – not included. Release the cover clip to open the lid. Insert the batteries observing correct polarity (+/-), then close the lid.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Durch kurzes Drücken der Taste **3** wird die weiße LED **1** im High-Modus eingeschaltet. Weitere kurze Betätigungen schalten die LED **1** in den Medium- und High-Modus um. Das nächste kurze Drücken schaltet die Taschenlampe aus.

Ein langes Drücken auf die Taste **3** aktiviert die seitlichen roten LEDs **2** im Dauerbetrieb. Ein weiteres kurzes Drücken schaltet sie in den Stroboskopmodus um. Eine weitere Betätigung schaltet beide rote LEDs aus.

BATTERIEWECHSEL

Stromversorgung - 3 AAA 1,5V - Batterien - nicht enthalten . Wenn Sie die Deckelverriegelung loslassen, wird der Deckel geöffnet. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung (+/-), dann setzen Sie den Deckel auf.